



- | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----|
| [A] エンジンルームメインワイヤ | [G] フロントドアワイヤRH | [P] フロアワイヤNo.2 | [] |
| [F] インストルメントパネルワイヤ | [H] フロントドアワイヤLH | [R] ルーフワイヤNo.1 | [] |
| [O] フロアワイヤ | [d] エアコンディショナワイヤリングハーネス | [m] スイッチワイヤ | [] |

パッセンジャーサイド J/B

- | | |
|----|----|
| パA | パB |
| パC | パD |
| パI | パJ |
| パN | パP |

ドライバーサイド J/B

- | | |
|----|----|
| ドA | ドC |
| ドD | ドI |
| ドJ | ドN |
| ドP | |